

Preguntas y respuestas

<http://www.preguntayrespuestas.com>

Pregunta abierta: ¿No puedo ponerle música a mi walkman mp3, ayuda?

19/11/2008 13:09 by Musica

Antes tenía una laptop pero se descompuso, en la laptop le ponía música a mi walkman mp3 muy agusto, pero después que se descompuso tuve que comprar una nueva computadora pero de escritorio y ya no puedo ponerle música a mi mp3 ya le puse el disco que venía con el y ni así se puede, y además ya intente ponerle música utilizando el reproductor de windows media tampoco, ni me aparece la carpeta de música del mp3. Ya me aburrí de oír las mismas canciones y ya tengo una lista de canciones nuevas que quiero ponerle. Qué es lo que pasa por que no puedo ponerle canciones a mi mp3??